

Montering av FIMA garage



1. Läg ut bottenplattan där garaget skall stå.



2. Fäst stolparna lite löst i respektive hörn.



3. Fäst den längsgående balken som håller glaset.



4. Fäst rör biten på takrännan ej på stolpen. (bilden åskådliggör endast hur den skall sitta i stolpen)



5. Lyft på taket.



6. Fäst tvärstag i framkant garage med samma bult som håller taket på plats. Fäst därefter H-Profilen på garagets andra sida, denna håller även startkedjorna.



7. Lätt i stenarna och lyft glasrutorna på plats.



8. Så här ser det ut när det är klart.



9. Detta bör finnas med vid leverans.

Telefon nr att ringa vid frågor.

Pentti Kononen 070-6651441

Pekka Ritari 070-2799300

Åke Werlebäck 070-590 11 89