

# MONTERINGSINSTRUKTION SENIORVAGN

**EXACT**  
I BUTIK



## > 1: PACKA UPP VAGNEN

Seniorvagnen levereras i ett smidigt, platt paket



## > 2: MONTERA HANDTAGET

Börja med att montera handtaget. Smidigast är att lägga chassit upp och ner på ett bord eller liknande. Handtaget monteras med M8 (8 st) och låsmutter.



## > 3: FÄST FRÄMRE STÖDET

Vänd på vagnen och sätt dit främre stödet. Fäst det med hjälp av M6 (8 st) och en bricka på vardera sida.

**OBS! Glöm inte att sätta dräneringshålen nedåt!**



## > 4: MONTERA ÖVERHYLLA SAMT KORG

Sätt nu på överhyllan och trä i korgen baktill. Korgens fästen kan behöva justeras. Detta gör du smidigast genom att trä i en pigg och böja försiktigt tills den går i.